TELEFUNKEN

Service Information




Allegretto Stereo 101

RUS 71-4580

Schaltplan - Lagepläne Service - Einstellungen

Schematic Diagram - Components Layout **Illustration - Service Adjustments**

Schéma - Plan de localisation Réglages d'ajustment



Technische Daten

Bestückung:

21 Transistoren, 15 Dioden, 3 Gleichrichter,

1 Stabilisator

Wellenbereiche

 ukw
 =
 87,5
 ...
 108
 MHz

 kw
 =
 5,84
 ...
 7,45
 MHz

 mw
 =
 515
 ...
 1620
 kHz

 lw
 =
 148
 ...
 350
 kHz

Kreise: Zwischenfrequenz: AM 7+1 / FM 12 AM 460 kHz / FM 10,7 MHz

Schwundregelung: Abstimmung:

auf 2 Stufen wirksam AM und FM getrennt

8 Drucktasten:

afc, mono, ta-tb, lw, mw, kw, ukw, aus

4 Drehknöpfe:

lautstärke, balance, höhen, tiefen

Antennen:

Ferritantenne für MW und LW UKW-Dipolantenne für UKW und KW im Beipack

Nennleistung: Musikleistung:

2 x 10 Watt

Netzspannung: Sicherungen:

110, 117, 130, 220, 240 Volt; 50/60 Hz

110 — 130 Volt = T 0,315 A 220 — 240 Volt = T 0,160 A

Anschlüsse.

1 Buchse für UKW-Antenne
1 Buchse für AM-Antenne und Erdleitung
1 Buchse für Tonabnehmer
1 Buchse für Tonabndaufnahme und -Wiedergabe
2 Buchsen für Lautsprecher (Z = 4 Ω)

4 x 7 Volt / 0,3 A 1 x 7 Volt / 0,1 A

Skalenbeleuchtung:

Stereo-Anzeige: 7 Volt / 0,1 A

Abstimmbilfen:

1 Abstimmanzeige-Instrument für AM und FM

Gehäuseabmessungen: B/H/T: 483 x 108 x 210 mm / mit Knöpfen

Technical data

Equipment: Wave ranges: 21 transistors, 15 diodes, 3 rectifiers, 1 stabilizer

ukw (FM) = 87,5 . 108 MHz kw (SW) = 5,84 . 7,45 MHz mw (MW) = 515 . 1620 kHz lw (LW) = 148 . 350 kHz

Circuits

AM 7+1 / FM 12 AM 460 kHz / FM 10 7 MHz

AVC:

effective on 2 stages separate for AM and FM

Tuning:

8 push-buttons:

volume, balance, trebles, basses

afc, mono, ta-tb (record/tape), lw, mw, kw (SW), ukw (FM), aus (off)

4 controls: Aerials:

ferrite antenna for MW and LW FM dipole aerial for FM and SW delivered with the set

Nominal power:

Music power:

Mains voltage:

2 x 7 W

110, 117, 130, 220, 240 V; 50/60 Hz

110 — 130 V = T 0,315 A 220 — 240 V = T 0,160 A

Connections:

1 socket for FM aerial 1 socket for AM aerial and ground lead

1 socket for pick-up
1 socket for tape recording and reproduction
2 sockets for loudspeaker boxes

Dial illumination:

4×7 V / 0,3 A 1×7 V / 0,1 A

Stereo indication:

7 V / 0.1 A

2 x 10 W

Tuning indication:

1 tuning instrument for AM and FM

Puissance nominale:

Puissance musicale:

Tension secteur:

Fusibles:

Prises:

Dimensions of housing: W/H/D: 483 x 108 x 210 mm with knobs

110, 117, 130, 220, 240 V; 50/60 Hz 110 — 130 V = T 0,315 A 220 — 240 V = T 0,160 A

2 prises pour enceintes acoustiques

1 prise pour antenne FM
1 prise pour antenne AM et terre
1 prise pour PU
1 prise pour enregistrement et reproduction de bandes

Caractéristiques techniques

Equipement:

21 transistors, 15 diodes, 3 redresseurs,

Gammes d'ondes:

1 stabilisateur ukw (FM) = 87,5 ... 108 MHz kw (OC) = 5,84 ... 7,45 MHz mw (PO) = 515 ... 1620 kHz lw (GO) = 148 ... 350 kHz

Circuits: FI:

/ FM 12 AM 7+1 Contrôle anti-fading:

Accord:

effectif sur 2 étages

8 touches:

AM 460 kHz / FM 10,7 MHz

séparé pour AM et FM

4 boutons variables:

afc, mono, ta-tb (pu-magnéto), lw (GO), mw (PO), kw (OC), ukw (FM), aus (arrêt)

Antennes:

volume, balance, aigus, graves antenne territe pour PO et GO antenne dipôle FM pour FM et OC dans les accessoires inclus dans la livraison

Eclairage cadran: Indicateur stéréo:

Indicateur d'accord:

4×7 V / 0,3 A 1×7 V / 0,1 A 7 V / 0,1 A

1 instrument indicateur pour AM et FM Dimensions du boîtier: L/H/P: 483 x 108 x 210 mm avec boutons

Abgleichtabelle AM · Alignment Chart AM · Tableau d'alignment

Reihenfolge Sequence Marche à suivre		Meßsender Signal generator Générateur	Empfänger Receiver Récepteur	Ankopplung Connection Couplage		Abgleichreihenfolge Sequence of alignment Ordre d'alignement	Ausgangsinstrument Output meter Outputmètre	Meß- arten
Zwischenfrequenz Intermediate frequency Moyenne fréquence		460 KHz (kc) 1600 KHz y 30 % AM mod. 520	1600 KHz	0,1 μF		L 218 3 Umdrehungen nach links 3 turns left. 3 tours à gauche		В
			— Mp 201	L 417, L 413, L 412, L 408, L 407	Maximum			
Woycime mega	Siloc					520 kHz L 218	Minimum	
Oszillator Oscillator Oscillateur	LW	235 KHz 566 KHz 1500 KHz				216		
	MW					L 213 C 221	maximum	
	кw	6,5 MHz				L 210		
Vorkreis R. F. input circuit Circuit préliminaire	LW	235 KH	z	400 Ω	200 pF	L 207		В
	MW	566 KH 1500 KH			· TY	L 205 C 206		
	кw	6,5 MH	z	Ĭ 	1	L 202		

^{*} Auf Ferritstab verschieben.

Abgleichtabelle FM · Alignment Chart FM · Tableau d'alignment FM


Abgleich bei 1 Volt AVC

alignment with 1 volt AVC

alignment avec 1 volt AVC

	T	r	T	I			
Reihenfolge Sequence Marche à suivre	Meßsender Empfänger Signal generator Receiver Générateur Récepteur		Ankopplung Connection Couplage	Abgleichreihenfolge Sequence of alignment Ordre d'alignement	Ausgangsinstrument t Output meter Outputmètre		Meß- arten
Zwischenfrequenz			0,1 μF	L 416		Null, cero	Α
Intermediate frequency Moyenne fréquence	10,7 MHz (Mc) 30 % AM mod.	101 MHz (mc)	Mp 101	L 414, L 410, L 409 L 405, L 404, L 6, L 5	Maximum		В
- Woyeline Trequence				P 401	Minimum		С
Oszillator Oscillator Oscillateur	100 MHz 90 MHz		über Symmetrieglied via 60/240 Ω an: UKW Antenne	C 13	Maximum		D
Zwischenkreis Intermediate circuit Circuit intermédiaire				C 4	Maximum		J

Lageplan der Abgleichpunkte



Sc Sc Sc

> Sc Ré

> > Best Wei

Krei Zwis Schr Absi 8 Di 4 Di Ante

Equ Wa

AVC Tuni 8 pc

Equi

Circ FI: Con Acc 8 to

4 bo

^{*} Déplacement de la self sur le bâtonnet en ferrite.

^{*} Alignment by shifting coils on the ferrite rod.

Ersatzteile · Spare parts · Pièces détachées


Position	Bezeichnung	Lager- nummer	Preis- gruppe	Position	Bezeichnung	Lager- nummer	Preis- gruppe
	GEHÄUSETEILE Gehäuse, Nhm	309 798 943	2	C 100 C 228/310/314/ 510/610	ELKO 470 μF/10 V 5 μF/35 V	309 414 646	С
	Bodenplatte, kpl. Abdeckplatte für Boden Distanzstück für Bodenplatte Gehäusefuß Skala Bedienungsknopf Bedienungsknopf Tastenknopf Tastenknopf "aus"	309 746 903 309 746 903 309 932 926 309 770 913	2 3 3	C 509 C 512/612 C 615 C 513/613 C 550 C 304 C 327 C 437 C 102 C 101	470 μF/25 V 470 μF/10 V 470 μF/6 V 1000 μF/16 V 4700 μF/25/30 V 50 μF/15 V 7 μF/20 V Tantal 1000 μF/25 V 500 μF/35 V	309 414 648 309 414 650 309 414 651 309 414 651 309 412 619 309 461 928 309 414 652	В
Dr 1	SPULEN UND FILTER	200 050 040		C 101	GLEICHRICHTER	309 414 033	
Dr 201 Dr 202/402/ 403/404	Drossel Sp BV 637	309 255 905	5	Gr 100 Gr 101 Gr 102	E 15/C 100 Kp	309 321 806 309 321 807 309 320 910	
L 205/206 L 207/208 L 201/202/203 L 209/210/211 L 212/213/214	MW-Vorkreisspule BV 922 LW-Vorkreisspule BV 921.1 KW-Vorkreisspule BV 923 KW-Oszillatorspule BV 925 MW-Oszillatorspule BV 913	309 2 01 914 309 211 911		D 11/307 D 2	DIODEN Diode AA 113	309 324 906	v*
L 215/216/217 L 204 218/C 202 L 301 L 302/303 L 304/305 L 306/307	LW-Oszillatorspule BV 924.1 Antennenkoppelspule BV 920 ZF-Saugkreis BV 926 Filter 4 gelb Filter 1 rot Filter 2 weiß	309 218 912 309 207 914 309 239 910 309 100 805 309 100 806 309 100 807		D 3 D 4/5 D 404 D 405/406 D 201/301/302/ 303/304/305/ 306/307	Diode ZE 1,5	799 324 604	U *
L 300/307	Filter 3 blau				TRANSISTOR		
C 211 P 502 P 500/600	ELEKTRISCHE TEILE HF-Platte, kpl. bestückt NF-Platte, kpl. bestückt ZF-Platte, kpl. bestückt Decoder, kpl. bestückt UKW-Mischteil, kpl. UKW-Eingangsübertrager BV 912 Drehkondensator Netztrafo Nt BV 755 Tastensatz, kpl. 8fach Balanceeinsteller 200 Ω Lautstärkeeinsteller 2×1,3 MΩ Baßeinsteller 2×3 MΩ Höheneinsteller 2×3 MΩ Trimmpoti 100 KΩ lin.	309 362 95; 309 364 93; 309 362 95; 309 353 906 309 350 926 309 304 916 309 400 92; 309 310 97; 309 382 96; 309 500 93;		T 1/2 T 201/202 T 203/304 T 301/302/303 T 401 T 402 T 501/601 T 502/602 T 503/603 T 504/505/	BF 235 BF 194 AC 151/VII BC 168 b BF 240 BF 241 BC 149 c BC 148 b BC 140-10 AD 161/162 p	339 556 024 309 000 709 309 001 988	E CGECC
P 501/601 P 503/603 P 504/604 P 301 P 401	Trimmpoti 5 K Ω lin Trimmpoti 1 K Ω lin	309 504 933 309 504 934	.		MECHANISCHE TEILE Zeiger AM Zeiger FM Antriebsachse AM	309 823 956	
La 2 La 1	Skalenlampe 7 V/0,1 A Skalenlampe 7 V/0,3 A Lampenfassung Spannungswähler	309 395 932 309 621 606 309 621 803 309 685 907 309 631 913			Antriebsachse FM Seilrolle Seilrolle Ferritstab Kühlblech, unbestückt Träger (Halterung für Skala) Distanzstück für Leiterplatte Sicherungsscheibe 3,2 Anzeigelinse	309 926 927 309 926 928 309 600 932 309 931 923 309 867 913 309 932 925	
Si 101/102 Si 103 Si 501/601	Lichtleiter Lichtleiter Kontaktfederleiste 5polig Federleiste 2polig Sicherung T 0,315 A Semko Sicherung T 0,8 A Semko Sicherung 630 mA Semko TA-Buchse FM-Buchse AM-Buchse	309 670 905 309 670 906) ;		Sicherungshalter Skalenseil 0,5 ∅ FM Skalenseil 0,5 ∅ AM Zugfeder für Skalenseil Zugfeder	300 653 017	
R 513/613 R 516/517/ 616/617 C 206/221	Lautsprecherbuchse $\Omega = 0.00$ NTC-Widerstand 10 $\Omega = 0.00$ Metallschichtwiderstand 0,15 Ω /1 W Trimmerkond. 2/20 pF	309 671 915 309 560 924 309 549 619) 		LAUTSPRECHER Gehäuse, anthrazit, kpl. Gehäuse, weiß, kpl. Lautsprecher Kreuzschlitzschraube für Rückwand	309 798 944 309 798 945 309 700 920 309 970 903	




ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESELLSCHAFT AEG-TELEFUNKEN

FACHBEREICH RUNDFUNK- UND FERNSEHGERÄTE R/KDI-H

Printed in the Federal Republic of Germany



GEZEICHNETE SCHALTERSTELLUNG ALLE TASTEN IN RUHESTELLUNG



Alle Spannungen gegen Masse gemessen Kein Antennensignal Lautstärkeregler auf Linksanschlag Instrument Ri = 50 kΩ/V Die in Klammern angegebenen Spannungswerte gelten nur für Schaltstellung "UKW" Alle anderen Spannungswerte bei Schaltstellung "MW"

All tensions mesured against earth No aerial signal Volume control to top left Instrument Ri $=50\ k\Omega/V$ The voltages indicated in brackets are only to be mesured in switch-position "UKW" All other voltages in switch-position "MW"

Toutes les tensions sont mesurées contre masse Pas de signal d'antenne Régulateur de volume à position extrême gauche Instrument Ri = $50~k\Omega/V$ Les tensions indiquées entre paranthèses ne sont valables qu'en position «UKW» du contacteur Toutes les autres tensions en position «MW»

Checking the output stage rest currents

Adjust with P 504 resp. P 604 the voltage between the transmitter resistors of the corresponding output transistors and a voltage divider of 14 kohms/10 kohms to be soldered between plus and minus, to 0 V (vd. fig.). A margin up to max. \pm 150 mV is admissible.

The circuit cutting as per margin corresponds to the output stage of the right-hand channel. For the alignment of the output stage of the left-hand channel proceed in the same measuring manner.


Réglage des courants de repos des étages finals


La tension entre les résistances émettrices des transistors terminals correspondants et un diviseur de tension de 14 kohms/10kohms à souder entre plus et moins, est à régler avec P 504 respectivement P 604 sur 0 V (v. fig.). Une déviation jusqu'à max. \pm 150 mV est admissible.

La section du schéma à côté correspond à l'étage final du canal de droite. Pour l'alignement du canal de gauche, procéder de la même méthode de mesure. Eins

Mit P s den En transis einzulö auf 0 weichu

> Der ne der Er der Er Meßau





Masse gemessen

brackets are only to be on "UKW" tch-position "MW"

mesurées contre masse

position extrême gauche

ntre paranthèses ne sont UKW» du contacteur is en position «MW»

benen Spannungswerte ung "UKW" verte bei Schaltstellung "MW"

Checking the output stage rest currents

Adjust with P 504 resp. P 604 the voltage between the transmitter resistors of the corresponding output transistors and a voltage divider of 14 kohms/10 kohms to be soldered between plus and minus, to 0 V (vd. fig.). A margin up to max. \pm 150 mV is admissible.

The circuit cutting as per margin corresponds to the output stage of the right-hand channel. For the alignment of the output stage of the left-hand channel proceed in the same measuring manner.

Réglage des courants de repos des étages finals


La tension entre les résistances émettrices des transistors terminals correspondants et un diviseur de tension de 14 kohms/10kohms à souder entre plus et moins, est à régler avec P 504 respectivement P 604 sur 0 V (v. fig.). Une déviation jusqu'à max. \pm 150 mV est admissible.

La section du schéma à côté correspond à l'étage final du canal de droite. Pour l'alignement du canal de gauche, procéder de la même méthode de mesure.

Einstellen der Endstufenruheströme

Mit P 504 bzw. P 604 wird die Spannung zwischen den Emitterwiderständen der jeweiligen Endstufentransistoren und einem zwischen Plus und Minus einzulötenden Spannungsteiler von 14 k Ω /10 k Ω auf 0 V eingestellt (siehe Abbildung). Eine Abweichung bis max. ± 150 mV ist zulässig.

Der nebenstehende Schaltungsausschnitt entspricht der Endstufe des rechten Kanals. Bei Abgleich der Endstufe des linken Kanals ist der gleiche Meßaufbau vorzunehmen.



Alignement du décodeur stéréo

Alignement avec signal d'essai à partir d'un émetteur radio

Un alignement exact du décodeur selon le signal stéréo d'un émetteur radio est seulement possible si l'intensité de champ de ce dernier est tellement puissante que le bruit récepteur est largement supprimé. Au cas où ce n'est pas possible, employer un générateur FM stéréo pour l'aligne-

L'alignement est effectué comme suit:

- 1. Syntoniser exactement le poste récepteur sur un émetteur bien entrant.
- 2. Alignement des circuits porteuse auxiliaires: Chaque programme stéréo émis par une station radio modulée en stéréo, contient le signal pilote (19 kHz) nécessaire pour cet alignement. L'alignement peut donc être exécuté indépendemment du signal stéréo d'essai spécial.
- 2.1. Brancher voltmètre à lampes BF ou oscillographe au point de mesure «MP 303» à travers un câble à faible capacité, pour la mesure de la tension auxiliaire de porteuse y présente
- 2.2. Tourner le potentiomètre P 301 à la butée gauche de sa gamme de
- 2.3. Aligner les bobines L 306, L 304, L 302 dans cet ordre de suite sur maximum de la tension auxiliaire de porteuse (38 kHz) indiquée sur le voltmètre à lampes ou l'oscillographe.
- 3. Réglage de l'atténuation de diaphonie: A cet effet, on utilise de la série de signaux d'essai de la station radio le premier signal unilatéralement modulé: gauche = son, droite = sans signal.
- 3.1. Brancher l'oscillographe à la sortie BF gauche du décodeur «MP 305». Le mélange de fréquences représenté consiste en le signal BF (1 kHz) et une tension de résidu (19 et 38 kHz) qui est superposée à la tension BF. La sensibilité de l'oscillographe doit être réglée de telle manière que l'image remplit justement l'écran.
- 3.2. Brancher l'oscillographe à la sortie BF droite du décodeur «MP 304» L'oscillogramme montre une tension de diaphonie (1 kHz) venant du canal gauche modulé et une tension de résidu (19 et 38 kHz) qui est superposée à la tension de diaphonie.
- 3.3. Par le rajustage de la bobine L 302 et l'alignement sur le potentio-mètre P 301, on règle maintenant sur l'atténuation maximale de diaphonie, c.-à-d. sur la tension de diaphonie minimale visible sur l'écran.
- 4. Contrôle de l'atténuation de diaphonie: Dans la série des signaux d'essai de la station radio suit un deuxième signal unilatéralement modulé: gauche = sans signal, droite = son.
- 4.1. Aux sorties BF du décodeur, il doit se produire maintenant à la droite «MP 304» la pleine et à la gauche «MP 305» la tension BF supprimée.
- 4.2. Le rapport de la tension de sortie BF du signal modulé à celui non-modulé résulte en la quantité de l'atténuation de diaphonie.

Alignement avec un générateur FM stéréo

Pour l'alignement exact du décodeur indépendant du signal d'une station radio et de l'intensité de champ, il faut un générateur FM stéréo. La modulation de ce générateur doit être réglée de telle manière que le signal pilote (19 kHz) module la porteuse HF avec swing de ± 7,5 kHz. Après l'addition du signal BF (gauche: 1 kHz, droite: sans signal), le balayage de fréquence total doit se monter à ± 38 kHz, correspondant à 50 % du balayage de crête. Pour le réglage de la modulation, prière de se référer exactement sur la notice d'emploi du générateur FM stéréo.

1. Brancher la sortie HF du générateur FM stéréo aux prises dipôle du récepteur. Ajuster le récepteur sur la fréquence du générateur FM stéréo.

2. Alignement des circuits porteuse auxiliaires


- 2.1. Brancher voltmètre à lampes BF ou oscillographe au point de mesure «MP 303» à travers un câble à faible capacité, pour la mesure de la tension auxiliaire de porteuse y présente.
- 2.2. Tourner le potentiomètre P 301 à la butée gauche de sa gamme de
- 2.3. Aligner les bobines L 306, L 304, L 302 dans cet ordre de suite sur maximum de la tension auxiliaire de porteuse (38 kHz) indiquée sur le voltmètre à lampes ou l'oscillographe.


3. Réglage de l'atténuation de diaphonie

- 31. Régler la tension de sortie HF du générateur FM stéréo sur 1 mV env 3.2. Brancher l'oscillographe à la sortie BF gauche du décodeur «MP 305». Le mélange de fréquences représenté se compose du signal BF (1 kHz) et d'une tension résiduelle (19 et 38 kHz) qui est superposée à la tension BF. La sensibilité de l'oscillographe doit être réglée de telle manière que l'image remplit justement l'écran.
- 3.3. Brancher l'oscillographe à la sortie BF droite du décodeur «MP 304» L'oscillogramme montre une tension de diaphonie (1 kHz) venant du canal gauche modulé et une tension résiduelle (19 et 38 kHz) qui est superposée à la tension de diaphonie.
- 3.4. Par le rajustage de la bobine L 302 et l'alignement sur le potentiomètre P 301, on règle maintenant sur l'atténuation maximale de diaphonie, c.-à-d. sur la tension de diaphonie minimale visible sur l'écran.
- 4. Contrôle de l'atténuation de diaphonie: Pour le contrôle de l'alignement. la modulation BF est commutée sur le canal de droite.
- 4.1. Aux sorties BF du décodeur, il doit se produire à la droite «MP 304» la pleine et à la gauche «MP 305» la tension BF supprimée.

5. Alignement du circuit de blocage SCA

- 5.1. L'alignement du circuit de blocage SCA est seulement nécessaire après l'échange de L 301, C 301, C 302.
- 5.2. Supplémenter l'entrée décodeur, point de mesure «MP 301», d'un signal 67 kHz (200 mV env.) qui peut être pris d'un générateur BF.
- 5.3. Brancher voltmètre à lampes BF ou oscillographe au point de mesure
- 5.4. Aligner la bobine L 301 sur le minimum de la tension indiquée sur le voltmètre à lampes ou l'oscillographe. Ci-après, effectuer l'alignement de l'atténuation de diaphonie comme indiqué dans le paragraphe 3.





Stereo-Decoder-Abaleich

Abgleich mit Testsignal vom Rundfunksende

Ein genauer Abgleich des Decoders nach dem Stereo-Signal eines Rund-funksenders ist nur möglich, wenn dessen Feldstärke so groß ist, daß das Empfängerrauschen weitgehend unterdrückt wird. Fehlt diese Voraussetzung, muß für den Decoder-Abgleich ein Stereo-Signal-Generator benutzt werden.

Der Abaleich wird wie folgt vorgenommen

- 1. Empfänger auf einen gut einfallenden Stereo-Rundfunksender genau ab-
- 2. Abgleich der Hilfsträgerkreise: Jedes vom stereomodulierten Rundfunksender ausgestrahlte Stereo-Programm enthält den für diesen Abgleich erforderlichen Pilotton (19 kHz). Dieser Abgleich kann also unabhängig von
- 2.1. NF-Röhrenvoltmeter oder Oszillograf über kapazitätsarmes Kabel an Meßpunkt "MP 303" zur Messung der dort anstehenden Hilfsträgerspannung
- 2.2 Den Finstellregler P.301 an den linken Anschlag seines Regelbereiches
- 2.3. Die Spulen L 306, L 304, L 302 in der genannten Reihenfolge auf Maximum der am Röhrenvoltmeter oder Oszillografen angezeigten Hilfsträgerspannung (38 kHz) abgleichen.
- 3. Einstellen der Übersprechdämpfung: Hierfür wird aus der Testsignalfolge des Rundfunksenders das erste einseltig modulierte Signal: links = Ton, rechts = kein Signal, benutzt.
- 3.1. Oszillografen mit dem linken NF-Ausgang des Decoders "MP 305" verbinden. Das abgebildete Frequenzgemisch besteht aus dem NF-Signal (1 kHz) und einer Restspannung (19 und 38 kHz), die der NF-Spannung überlagert ist. Die Empfindlichkeit des Oszillografen soll so eingestellt werden, daß das Bild den Leuchtschirm knapp ausfüllt.
- 3.2. Den Oszillografen mit dem rechten NF-Ausgang des Decoders "MP 304" verbinden. Das Oszillogramm zeigt die vom modulierten linken Kanal herrührende Übersprechspanung (1 kHz) und eine Restspannung (19 und 38 kHz), die der Übersprechspannung überlagert ist.
- 3.3. Durch Nachstimmen der Spule L 302 und Abgleich am Einstellregler P 301 wird nun auf größte Übersprechdämpfung, d. h. auf ein Minimum der im Schirmblid sichtbaren Übersprechspannung.
- 4. Kontrolle der Übersprechdämpfung: In der Testsignalreihe des Rundfunksenders folgt ein zweites, einseitig moduliertes Signal: links = kein
- 4.1. An den NF-Ausgängen des Decoders muß nun rechts "MP 304" die volle und links "MP 305" die unterdrückte NF-Spannung nachweisbar sein.
- 4.2. Das Verhältnis der NF-Ausgangsspannung des modulierten zum un-modulierten Signal ergibt die Größe der Übersprechdämpfung.

Abaleich mit Stereo-Signal-Generator

Zum exakten Decoder-Abgleich unabhängig vom Sendersignal und der Feld stärke ist ein Stereo-Signal-Generator erforderlich. Die Modulation dieses Generators muß so eingestellt sein, daß der Pilotton (19 kHz) den HF Träger mit ± 7,5 kHz Hub moduliert. Nach dem Zuschalten des NF-Signal (links: 1 kHz, rechts: kein Signal) soll der Gesamtfrequenzhub ± 38 kHz entsprechend 50 % des Spitzenhubes betragen. Beim Einstellen der Modulation beachten Sie bitte genau die Bedienungsanleitung Ihres Stereo

1. Den HF-Ausgang des Stereo-Signal-Generators mit den Dipolbuchser des Empfängers verbinden. Empfänger auf die Frequenz des Stereo-Signal

Abgleich der Hilfsträgerkreise

2.1. NF-Röhrenvoltmeter oder Oszillograf über kapazitätsarmes Kabel ar Meßpunkt "MP 303" zur Messung der dort anstehenden Hilfsträgerspannung

- 2.2. Den Einstellregler P 301 an den linken Anschlag seines Regelbereiches
- 2.3. Die Spulen L 306, L 304, L 302 in der genannten Reihenfolge auf Maximum der am Röhrenvoltmeter oder am Öszillografen angezeigten Hilfsträgerspannung (38 kHz) abgleichen.

3. Einstellen der Übersprechdämpfung

- 3.1. Die HF-Ausgangsspannung des Stereo-Signal-Generators auf ca. 1 mV
- 3.2. Oszillografen mit dem linken NF-Ausgang des Decoders "MP 305" verbinden. Das abgebildete Frequenzgemisch besteht aus dem NF-Signal (1 kHz) und der Restspannung (19 und 38 kHz), die der NF-Spannung überlagert ist. Die Empfindlichkeit des Oszillografen soll so eingestellt werden, daß das Bild den Leuchtschirm knapp ausfüllt.
- 3.3. Den Oszillografen mit dem rechten NF-Ausgang des Decoders "MP 304' verbinden. Das Öszillogramm zeigt die vom modulierten linken Kanal her rührende Übersprechspannung (1 kHz) und eine Restspannung (19 und 38 kHz) die der Übersprechspannung überlagert ist.
- 3.4. Durch Nachstimmen der Spule L 302 und Abgleich am Einstellreglei P 301 wird nun auf größte Übersprechdämpfung, d. h. auf ein Minimum dei im Schirmbild sichtbaren Übersprechspannung abgeglichen.
- 4. Kontrolle der Übersprechdämpfung: Zur Kontrolle des Abgleichs wird die NF-Modulation auf den rechten Kanal umgeschaltet.
- 4.1. An den NF-Ausgängen des Decoders muß rechts "MP 304" die volle und links "MP 305" die unterdrückte NF-Spannung nachweisbar sein.

5. Abgleich der SCA-Sperre

- 5.1. Der Abgleich der SCA-Sperre ist nur nach Austausch von L 301, C 301 C 302 erforderlich.
- 5.2. Decodereingang Meßpunkt "MP 301" mit einem Signal 67 kHz (ca 200 mV) beaufschlagen, das einem Tongenerator entnommen werden kann 5.3. NF-Röhrenvoltmeter oder Oszillograf an den Meßpunkt "MP 302" an-
- 5.4. Die Spule L 301 auf Minimum der am Röhrenvoltmeter oder am Oszilo-grafen angezeigten Spannung abgleichen. Hiernach ist der Abgleich der Übersprechdämpfung nach Punkt 3 durchzuführen.

Stereo decoder alignment

Alignment with a test signal from a radio station

An exact alignment of the decoder with the stereo signal of a radio station is only possible if the latter's field strength is that large that the receiver noise is vastly suppressed. In case of lack of this basis, a stereo signal generator has to be utilised. For the alignment proceed as follows:

- 1. Tune the receiver exactly to a well arriving stereo radio station.
- 2. Alignment of the auxiliary carrier circuits: Each stereo programme broadcast by the stereo modulated radio station contains the pilot signal necessary for this alignment (19 kHz). Thus, this alignment may be effectuated independently from the special stereo test signal.
- 2.1. Connect AF-VTVM or oscillograph via a low-capacity cable to test point "MP 303", for the measure of the there present sub-carrier voltage.
- 2.2. Turn the tuning potentiometer P 301 to the left stop of its range
- 2.3. Align the coils L 306, L 304, L 302 in the mentioned order to the maximum of the sub-carrier voltage indicated at the VTVM or oscillograph (38 kHz).
- 3. Adjustment of the cross-talk dampings: Use for this purpose the first unilaterally modulated signal from the test signal sequence of the radio station: left = tone, right = no signal.
- 3.1. Connect the oscillograph with the left AF output of the decoder "MP 305". The illustrated frequency conglomerate consists of the AF signal (1 kHz) and a rest potential (19 and 38 kHz) which is superposed to the AF voltage. The sensitivity of the oscillograph should be adjusted thus that the picture scarcely fills the screen.
- 3.2. Connect the oscillograph with the right AF output of the decoder "MP 304". The display shows the cross-talk voltage (1 kHz) coming from the modulated left channel, and a rest potential (19 and 38 kHz) which is superposed to the cross-talk voltage.
- 3.3. By readjusting the coil L 302 and alignment at the tuning potentiometer P 301, there is now an alignment with the largest cross-talk damping, viz. at a minimum of the cross-talk voltage $\,$ visible on the screen.
- 4. Control of the cross-talk damping: In the test series of the radio station follows a second, unilaterally modulated signal: left = no signal, right =
- 4.1. At the AF outputs of the decoder, must now be traceable at the right "MP 304" the full, and at the left "MP 305" the suppressed AV-voltage.
- 4.2. The proportion of the AF output voltage of the modulated signal to the unmodulated one results in the size of the cross-talk damping.

Alignment with a stereo signal generator

For the exact decoder alignment independent from a radio station signal and from the field intensity, a stereo signal generator is necessary. The modulation of this generator must be adjusted in that way that the pilot signal (19 kHz) modulates the RF carrier with a frequency reviation of \pm 7,5 kHz. After the addition of the AF signal (left: 1 kHz, right: no signal) the total frequency reviation should amount to \pm 38 kHz, which corresponds to 50 % of the peak reviation. For the adjustment of the modulation, please pay exact attention to the operating instructions of your stereo signal

1. Connect the RF output of the stereo signal generator to the dipole sockets of the receiver. Tune the receiver to the frequency of the stereo

2. Alignment of the auxiliary carrier circuits

- 2.1. Connect AF-VTVM or oscillograph via a low-capacity cable to test point "MP 303", for the measure of the there present sub-carrier voltage.
- 2.2. Turn the tuning potentiometer P 301 to the left stop of its range.
- 2.3. Align the coils L 306, L 304, L 302 in the mentioned sequence to the maximum of the sub-carrier voltage indicated at the VTVM or oscillograph (38 kHz).

3. Adjustment of the cross-talk damping

- 3.1. Adjust the RF output voltage of the stereo signal generator to
- 3.2. Connect the oscillograph with the left AF output of the decoder "MP 305". The displayed frequency conglomerate consists of the AF signal (1 kHz) and the potential (19 and 38 kHz) which is superposed to the AF voltage. The sensitivity of the oscillograph should be adjusted thus that the picture scarcely fills the screen.
- 3.3. Connect the oscillograph with the right AF output of the decoder "MP 304". The display shows the cross-talk voltage (1 kHz) coming from the modulated left channel, and a restpotential (19 and 38 kHz) which is superposed to the cross-talk voltage
- 3.4. By readjusting the coil L 302 and alignment at the tuning potentiometer P 301, there is now an alignment with the largest cross-talk damping, viz at a minimum of the cross-talk voltage visible on the screen.
- Control of the cross-talk damping: For the control of the alignment, the AF modulation is to be switched over to the right-hand channel.
 4.1. At the AF outputs of the decoder, must be traceable at the right "MP 304" the full, and at the left "MP 305" the suppressed AF voltage.

5. Alignment of the SCA blocking

- 5.1. The alignment of the SCA blocking is necessary only after the exchange of L 301, C 301, C 302.
- 5.2. Add a signal of 67 kHz (approx. 200 mV) which may be taken from a tone generator, to the decoder input, test point "MP 301".
- 5.3. Connect AF-VTVM or oscillograph to the test point "MP 302".
- 5.4. The coil L 301 is to be aligned to the minimum of the voltage indicated at the VTVM or oscillograph. Effectuate hereafter the alignment of the cross-talk damping according to point 3.

HF- und ZF-Abgleich

- 1. Die Abgleichelemente nicht wahllos verstellen.
- Abgleich nur vornehmen, wenn alle sonstigen Fehler sicher ausscheiden
- 2. Um beim Abgleich Fehler durch Störgeräusche zu vermeiden, den Lautstärkeregler vom Rechtsanschlag ausgehend 90 ° zurückdrehen.

Baß- und Diskantregler an Rechtsanschlag sowie den Balanceregler auf Mittelstellung drehen.

- 3. Vor Beginn der Abgleicharbeiten AM und FM Skalenzeiger an Linksanschlag drehen und prüfen, ob beide Zeiger auf den markierten Anfangspunkten stehen. Wenn erforderlich. Zeiger nachrücken
- 4. Die Abgleichpunkte sind durch Markierungszeichen auf dem jeweiligen Skalenlineal gekennzeichnet.

Abaleich zusammenwirkender Spulen und Trimmer so lange wiederholen. bis optimale Einstellung erreicht ist. Bei Kurzwelle muß die Spiegelfrequenz rechts vom Abgleichpunkt zu empfangen sein.

Meßarten

A. UKW-Antenneneingang kurzschließen.

Gleichspannungsröhrenvoltmeter an den Ratio-NF-Ausgang (MP 406) und Masse legen. Die HF-Spannung so bemessen, daß die Spannung zwischen MP 405 und Masse 1-2 V beträgt.

- **B.** Röhrenvoltmeter an eine (mit 4Ω abzuschließende) Lautsprecherbuchse legen und den Bereich einschalten, in dem 500 mV gut lesbar sind. Die HF-Spannung ist so zu reduzieren, daß die NF-Spannung 500 mV nicht überschreitet
- C. HF-Pegel wie unter B beibehalten.
- Abgleich A und C wechselseitig wiederholen, bis das Optimum für beide Einstellpositionen erreicht ist.
- D. Kurzschluß am UKW-Antenneneingang beseitigen.
- Vor dem Abgleich prüfen, ob die Vorspannung am Punkt 7 des UKW-Tuners 1.4 V ± 10 % beträgt.

Die AFC-Taste soll draußen sein. (Automatik ausgeschaltet.)

Alignement HF et FI

Généralités

- 1. Ne pas dévier à volonté les éléments d'alignement
- Seulement aligner s'il est sûr qu'il n'y a pas d'autres défauts.
- 2. Pour éviter pendant l'alignement des erreurs causées par des bruits parasites, retourner le potentiomètre de volume par 90 ° à partir de la butée droite.

Tourner les contrôles des graves et des aigus jusqu'à la butée droite et le contrôle de balance sur la position moyenne.

- 3. Avant de commencer les manipulations d'alignement, tourner les aiguilles cadran AM et FM sur la butée gauche, et contrôler si les deux aiguilles se trouvent sur les points de début marqués. Si nécessaire, rectifier les aiguilles.
- 4. Les points d'alignement sont marqués par des signes sur chaque 3. Before beginning the alignement manipulations, turn the AM and FM

Répéter l'alignement de bobines et trimmers actionnant ensemble si longtemps jusqu'à ce que le meilleur ajustage soit obtenu. En OC, la fréquence-image à la droite du point d'alignement doit être captée.

Méthodes de mesure

- A. Court-circuiter l'entrée d'antenne FM.
- Mettre voltmètre à lampes à tension continue à la sortie ratio BF (MP 406) et à masse. Mesurer la tension HF de telle manière que la tension entre MP 405 et masse se monte à 1-2 V.
- B. Mettre voltmètre à lampes à une prise haut-parleur (à terminer avec 4 ohms) et mettre en circuit la gamme dans la quelle 500 mV sont bien lisibles. La tension HF est à réduire de telle manière que la tension BF ne dépasse pas 500 mV
- C. Garder le niveau HF comme sous B.

Répéter réciproquement les alignements A et C jusqu'à ce que l'optimum pour les deux positions de réglage ayent été obtenu.

D. Eliminer le court-circuit à l'entrée d'antenne FM.

Contrôler avant l'alignement si la tension de polarisation au point 7 du tuner FM se monte à 1,4 V + 10 %.

La touche AFC devait être déclenchée (dispositif automatique hors fonction).

RF and IF alignment

- 1. Do not displace without consideration the alignment elements. Align only if there surely are no other defects.
- 2. In order to avoid mistakes caused by disturbing noise, return the volume control from the right hand stop by 90°.

HF-Platte

Turn the bass and treble controls to the right hand stop, and the balance control to medium position.

- pointers to the left hand stop and control if both pointers are positionned on the marked points. Adjust, if necessary.
- 4. The alignment points have been marked by signs on each dial. Repeat the alignment of interactioning coils and trimmers until the optimum of adjustment has been reached. In the SW range, the second-channel frequency must be received right from the alignment point.

Measuring methods

A. Short-circuit the FM antenna input

Connect DC-VTVM to the ratio-AF-output (Mp 406) and to ground. Adjust the RF voltage thus that the voltage between MP 405 and ground amounts

- B. Connect VTVM to a loudspeaker socket (to be closed with 4 ohms) and switch in the range in which 500 mV are well legible. The RF voltage has to be reduced that way that the AF voltage does not surpass 500 mV.
- C. Keep RF level as described under B.


Repeat reciprocally the alignment A and C until the optimum for both adjustment positions has been reached.

D. Remove short-circuit at the FM antenna input.

Control before the alignment if the bias voltage at point 7 of the FM tuner amounts to 1,4 V \pm 10 %.

The AFC button should be released. (Automatic switched off).

0,160 A (220 - 240 V) 0,315 A (110 - 130 V) ZFII-Baustein R101 - - - R100 R9 --- --- D3 IIKW-MISCHTEIL 7 V Q3 A in Schalterstellung 7 V 0,1 A Beleventung für Abstimmanzeige



Stereo-Decoder

